

Nokia 1616

2G GSM 850/1900



クイックスタートアップガイド



SIMカードの挿入

⚠ SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。



- ① 携帯本体裏側の下方にある隙間に指を入れ、軽く持ち上げてカバーをはずします(図1)
- ② バッテリーの上側を持ち上げてはずします。(図2) SIMカードの金属部分を下向きにし、スライドさせてセットさせます(図3)
- ③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ、携帯に装着させます(図4)
- ④ 後部カバーをセットし、上から順番にカバーを携帯に取り付けます(図5,6,7)

「+」の表示

待受画面で を素早く2回押すと、「+」を表示させることができます

電話を受ける／切る

電話の着信音が鳴ったら、[通話キー]を押します
通話が終わったら、[終了キー]を押します

キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面に のアイコンが表示されます。この状態でかかってきた電話に応答する場合は[通話キー]を押してください。

キーパッドをロックする

待受画面で左セクションキーを押した後、素早く を押す

キーパッドのロックを解除する

待受画面で左セクションキーを押した後、素早く を押す

電話帳への登録

- ① Menu>Contacts>Add Nameを選択します
- ② 「Contact Name」に名前を入力し、「OK」(セクションキー)
- ③ 「Phone number」に電話番号を入力し、「OK」(セクションキー)
- ④ 好きな顔マークを選び、「Insert」(セクションキー)押しして完了

SMSを送る

ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを半角英数字のみ送受信することができます。

- ① Menu>Messages>Create messageの順でセクションキーで選択
- ② メッセージを入力
- ③ メッセージの入力が終わったら、Option>Sendの順で選択
- ④ 「Phone number」に電話番号を入力。番号が電話帳に登録済みの場合は「Find」を押し、番号を選択します
- ⑤ 「OK」を押してメッセージ送信完了

受信したSMSを見る

受信したSMSはMenu>Messaging>Inboxに入っています。読みたいメッセージをナビキーで選択し、「Read」(セクションキー)で開きます。

文字入力関連アイコン

画面左上のアイコン は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/文頭大文字」であることを表します。 を押すことで入力モードが切り替わります。

文字モードから数字モードの切替えは、 を長押しし、[Number mode]を選択します。文字モードへ戻す場合は、 を長押しします。

	通常入力		予測変換入力
Abc	文頭大文字モード	123	数字モード

基本アイコン

- 未読メッセージがInboxフォルダにあります。
- 時刻アラームを設定中です。
- キーパッドがロックされています。
- 電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません。

PINコードの変更

- ① 「Menu」>「Settings」>「Security Settings」>「PIN code request」の順に選択し、「PIN request」でOnを選択。「Enter PIN code:」と聞かれるので現在のPINコードを入力
—現在のPINコードについてはSIMカードユーザーガイドをご参照ください
- ② 「Menu」>「Settings」>「Security Settings」>「Change access code」>「Change PIN code」の順に選択
- ③ 「Enter Current PIN code」と表示されるので、現在のPINコードを入力
- ④ 「Enter new PIN code」と表示されるので、自分の設定したい番号を入力
- ⑤ 「Verify new PIN code」と表示されるので、④で入力した番号を再度入力
- ⑥ セクションキー[OK]を押すと、Code changedというメッセージが出て完了

⚠ 電話のかけ方についてはSIMユーザーガイドをご参照ください。

オンラインカスタマーサポートはwww.mobell.co.jp/qa

Eメール: tokyo@mobell.co.jp
カスタマーサポート: +81 3 4550 1525