

# Nokia 2730 classic

3G WCDMA 900 / 2100

2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

## クイックスタートアップガイド



## SIMカードの挿入・取り外し

❗ SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。



- ① 携帯本体の裏側にあるカメラの上部を軽く押しながら、カバーをスライドさせ(図1)、中にあるバッテリーを外します。(図2)
- ② 銀色のホルダーを垂直に持ち上げ(図3)、SIMカードの金属部分を下向きにセットし(図4)ホルダーを閉じます。(図5)
- ③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ、携帯に装着させます。(図6)
- ④ 後部カバーをセットし、スライドさせながら、携帯に取り付けます。(図7)

## スイッチのオン・オフ

電源・終了キーを2秒以上長押しします

## 「+」の表示

待受画面で **\*+** を素早く2回押すと、「+」を表示させることができます。

## 電話を受ける／切る

電話の着信音が鳴ったら、[通話キー]を押します。  
通話が終わったら、[終了キー]を押します。

## マナーモードにする

**♪** を長押しすると **📵** が待受画面上に表示されマナーモードになります。

## キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面上に **🔒** のアイコンが表示されます。この状態でかかってきた電話に応答する場合は[通話キー]を押してください。

### キーパッドをロック/解除

待受画面でナビキーを押した後、素早く **\*+** を押す。

## 電話帳への登録

- ① Menu>Contacts>Add Newを選択します。
- ② 名前(Last name, First name)と電話番号を入力します。
- ③ その他の項目は任意で入力します。
- ④ 入力後にナビキー(Save)を押すと登録完了。

## SMSを送る

ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを**半角英数字のみ**送受信することができます。

- ① 待受画面でスクロールキーの左側を押します。
- ② To:に電話番号を直接入力するか、ナビキーを押して[Contacts]を選択し、送付したい相手の名前をスクロールキーを移動させハイライトさせた後に[Select]をナビキーで決定します。
- ③ Text:にメールの本文を入力し、最後にナビキー[Send]を押すとメッセージの送信ができます。

## 受信したSMSを見る

受信したSMSは[Menu]>[Messaging]>[Inbox]に入っています。読みたいメッセージをスクロールキーで選び、[Open](ナビキー)で開きます。

## 文字入力関連アイコン

画面左上のアイコン **📄** は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/文頭大文字」であることを表します。 **♪** を押すことで入力モードが切り替わります。

文字モードから数字モードの切替えは、 **♪** を長押しし、[Number mode]を選択します。文字モードへ戻す場合は、 **♪** を長押しします。

**📄** 通常入力                      **📄** 予測変換入力  
**Abc** 文頭大文字モード              **123** 数字モード

## 基本アイコン

- 📧** 未読メッセージがInboxフォルダにあります。
- 🔔** 時刻アラームを設定中です。
- 🔒** キーパッドがロックされています。
- 📶** ブルートゥース通信がONの状態です。
- 📵** 電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません。

## PINコードの変更

紛失・盗難により不正に使用されることを防ぐための4～8桁の暗証番号です。お客様の覚えられる番号に変更することをお勧めします。

- ① [Menu]>[Settings]>[Security]>[PIN code request]>の順に選択し設定をOnにすると[Enter PIN code]と表示されるので現在のPINを入力  
——現在のPINコードについてはSIMカードユーザーガイドをご参照ください
- ② [Menu]>[Settings]>[Security]>[Access Code]>[Change PIN Code]の順に選択
- ③ [Enter current PIN code]と表示されるので、現在のPINコードを入力し[OK]を押す
- ④ [Enter new PIN code]と表示されるので自分の設定したい番号を入力し[OK]を押す
- ⑤ [Verify new PIN code]と表示されるので、④で入力した番号を再度入力し[OK]を押すと、[Code Changed]というメッセージが出て完了

❗ 電話のかけ方についてはSIM単品ユーザーガイドをご参照ください。

オンラインカスタマーサポートは[www.mobell.co.jp/qa](http://www.mobell.co.jp/qa)

Eメール: [tokyo@mobell.co.jp](mailto:tokyo@mobell.co.jp)  
カスタマーサポート: +81 3 4550 1525