

Nokia C2-01

通常SIMサイズ

3G WCDMA 900 / 1900 / 2100
2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

クイックスタートアップガイド



SIMカードの挿入・取り外し

❗ SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。



- ① 携帯本体の裏側にあるカメラの上部を軽く押しながら、カバーをスライドさせ(図1)、中にあるバッテリーを外します。(図2)
- ② 銀色のホルダーを垂直に持ち上げ(図3)、SIMカードの金属部分を下向きにセットし(図4)ホルダーを閉じます。(図5)
- ③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ、携帯に装着させます。(図6)
- ④ 後部カバーをセットし、スライドさせながら、携帯に取り付けます。(図7)

スイッチのオン/オフ

電源・終了キーを2秒以上長押しします

「+」の表示

待受画面で ***+** を素早く2回押すと、「+」を表示させることができます。

電話を受ける/切る

電話の着信音が鳴ったら、「通話キー」を押します。通話が終わったら、「終了キー」を押します。

マナーモードにする

***+** を長押しすると が待受画面上に表示されマナーモードになります。

キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面上に のアイコンが表示されます。この状態でかかってきた電話に応答する場合は「通話キー」を押してください。

キーパッドのロック/解除

待受画面でナビキーを押した後、素早く ***+** を押す。

電話帳への登録

- ① Menu>Contacts>Add Newを選択します。
- ② 名前(Last name, First name)と電話番号を入力します。
- ③ その他の項目は任意で入力します。
- ④ 入力後にナビキー(Save)を押すと登録完了。

SMSを送る

ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを**半角英数字のみ**送受信することができます。

- ① Menu>messaging>Create message>messageの順に選択
- ② To:に電話番号を直接入力するか、ナビキーを押して[Contacts]を選択し、送付したい相手の名前をスクロールキーを移動させハイライトさせた後に[Select]をナビキーで決定します。
- ③ Text:にメールの本文を入力し、最後にナビキー[Send]を押すとメッセージの送信ができます。

受信したSMSを見る

受信したSMSは[Menu]>[Messaging]>[Conversations](または[Inbox])に入っています。読みたいメッセージをスクロールキーで選び、[Open](ナビキー)で開きます。

文字入力関連アイコン

画面左上のアイコン は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/文頭大文字」であることを表します。 を押すことで入力モードが切り替わります。

文字モードから数字モードの切替えは、 を長押しし、[Number mode]を選択します。文字モードへ戻す場合は、 を長押しします。

	通常入力		予測変換入力
Abc	文頭大文字モード	123	数字モード

基本アイコン

- 未読メッセージがInboxフォルダにあります。
- 時刻アラームを設定中です。
- キーパッドがロックされています。
- ブルートゥース通信がONの状態です。
- 電話の着信時やメッセージの受信時に、着信音は鳴りません。

PINコードの変更

紛失・盗難により不正に使用されることを防ぐための4~8桁の暗証番号です。お客様の覚えられる番号に変更することをお勧めします。

- ① [Menu]>[Settings]>[Security]>[PIN code request]>の順に選択し設定をOnにすると[Enter PIN code]と表示されるので現在のPINを入力
---現在のPINコードについてはSIMカードユーザーガイドをご参照ください
- ② [Menu]>[Settings]>[Security]>[Access Code]>[Change PIN Code]の順に選択
- ③ [Enter current PIN code]と表示されるので、現在のPINコードを入力し[OK]を押す
- ④ [Enter new PIN code]と表示されるので自分の設定したい番号を入力し[OK]を押す
- ⑤ [Verify new PIN code]と表示されるので、④で入力した番号を再度入力し[OK]を押すと、[Code Changed]というメッセージが出て完了

❗ 電話のかけ方についてはSIM単品ユーザーガイドをご参照ください。

オンラインカスタマーサポートは <http://support.mobell.co.jp>Eメール: tokyo@mobell.co.jp
カスタマーサポート: +81 3 4550 1525