


## クイックスタートアップガイド



## SIMカードの挿入・取り外し

！ SIMカードは、キズや折り曲げにより破損する場合があります。取り扱いには十分ご注意ください。



- ① 携帯本体の裏側下方を軽く持ち上げて、裏カバーをはずします。(図1)
- ② SIMカードの金属部分を下向きにセットします。(図2)
- ③ バッテリーの金色のコネクタと本体のコネクタを合わせ、携帯に装着させます。(図3)
- ④ 裏カバーをセットし、携帯に取り付けます。(図4)

## スイッチのオン・オフ

電源・終了キーを2秒以上長押しします

## 「+」の表示

待受画面で **[+]** を長押しすると、「+」を表示させることができます。

## 電話を受ける／切る

電話の着信音が鳴ったら、「通話キー」を押します。  
通話が終わったら、「終了キー」を押します。

## キーパッドのロックおよび解除

誤作動等による誤発信等を防ぐため、未使用時にはキーパッドを常にロックしておくことをお勧めします。キーパッドがロックされると待受画面が薄暗くなり、ボタンを押すと「Keypad is locked. Long press the \* key」と表示されるようになります。この状態でかかってきた電話に回答する場合は「通話キー」を押してください。

### キーパッドのロック／解除の方法

待受画面で **[\*#]** を長押しすると、キーパッドのロック/解除ができます

## マナーモードにする

**[#06#]** を長押しすると、**[M]** が待受画面上に表示されマナーモードになります。

## SMSを送る

ショートメッセージサービス(SMS)のネットワークサービスを使って、SMS機能に対応した携帯電話にテキストメッセージを半角英数字のみ送受信することができます。

- ① [Menu]>[Message]>[Create message]の順に選択
- ② メッセージを送りたい相手先電話番号を入力します  
———電話帳にある番号に送りたい場合は、ナビキー[Add]を押して選択し、送付したい相手の名前をスクロールキーを移動させハイライトさせた後に[Add]をナビキーで決定します。
- ③ 次に本文を入力し、最後にナビキー[Send]を押すとメッセージの送信ができます。


## 受信したSMSを見る

受信したSMSは[Menu]>[Messages]>[Inbox]に入っています。読みたいメッセージをスクロールキーで選び、[View](ナビキー)で開きます。

## 文字入力関連アイコン

画面右上のアイコン **[Abc]** は、テキスト(文字)入力モードが「通常入力/文頭大文字」であることを表します。**[#06#]** を押すことで入力モードが切り替わります。

通常入力から予測変換入力へ変更するには、**[#06#]** を長押しします。通常入力へ戻すのも同じ動作です。



## 基本アイコン



## 電話帳への登録

- ① MenuからContactsを選択
- ② ナビキーで[Create]を選択  
—2件目以降はセレクションキーで[Options]を選択後、「Create contract」を選択します
- ③ 登録先を「Phone」または「SIM」選択
- ④ 名前と電話番号を入力します
- ⑤ その他の項目は任意で入力します
- ⑥ 入力後にナビキー(Save)を押すと登録完了

## PINコードの変更

紛失・盗難により不正に使用されることを防ぐための4～8桁の暗証番号です。お客様の覚えられる番号に変更することをお勧めします。

- ① [Menu]>[Settings]>[Security]>[PIN lock]>の順に選択し設定をOnにすると[Enter PIN]と表示されるので現在のPINを入力  
———現在のPINコードについてはSIMカードユーザーガイドをご参照ください
- ② [Menu]>[Settings]>[Security]>[Change PIN]の順に選択。
- ③ [Enter PIN]と表示され入力するよう求められるので、現在のPINコードを入力し[OK]を押す。
- ④ 「Enter new PIN」と表示されるので、設定したい番号を入力し[OK]を押す。
- ⑤ 「Confirm new PIN」と表示されるので、④で入力した番号を再度入力し[OK]を押すと、「PIN Changed」というメッセージが出て完了

！ 電話のかけ方についてはSIM単品ユーザーガイドをご参照ください。

オンラインカスタマーサポートは<http://support.mobell.co.jp>

カスタマーサポート Eメール: [tokyo@mobell.co.jp](mailto:tokyo@mobell.co.jp)